

HTSK 型电脑定时供水器

● 使用方法：

- 第一次使用时，设置方法如下：
放空容器中的水，长按“启泵”按钮超过 5 秒钟，上水指示灯亮（同时水泵开始上水）时，松开“启泵”按钮，此时控制器已进入设置状态。同时观察容器中的水位，等水位到需要位置时，按一次“启泵”按钮，上水停止，上水指示灯灭，设置完成。
- 以后使用时，按一次“启泵”按钮，水泵开始上水，同时上水指示灯亮。到容器满的时候（也就是到了设置的上水时间），控制器自动停止上水。
- 控制器缺省上水时间 30 分钟。最长上水时间可以设置 990 天。

● 注意事项：

- ◆ 控制器具有过流保护功能，请根据电机功率选择相匹配的控制器。
- ◆ 电源进线的火线、零线，必须严格按定义接线。
- ◆ 启泵后，异常停泵，是电机保护动作，必须排除过障后才能重新启动。

● 接线方式：



注：如果使用的是三相电机，请按下图接线。（电机过流保护请安装在电机主回路上）